CI-4

					NOM :
LP C+	IATEAU BLANC				
45 – C	HALETTE/LOING	E	BAC PRO SEN TR		
					CLA ·
	THÈME :	AC	ADÉMIE D'ORLÉANS-TOURS		
INSTALLATION ET UTILISATION DE					PREPARATION DU
VMWARE ESX SERVER					POSTE DE TRAVAIL
	O BJECTIFS :				
	 ⇒ METTRE EN PLACE LE RAID5 SUR UN SERVEUR TP ⇒ INSTALLER ESX SERVER 				
TP					
	⇒ INSTALLER LE LOGICIEL CLIENT DE SUPERVISION POUR CREER DES MACHINES				
	VIRTUELLES SUR LE SERVEUR				
Compétences :			Savoirs :		
C1-1 ; C3-3 ; C3-4 ; C5-4 ; C5-7			S0-5.3 ; S4-1 ; S4-2 ; S5-1 ; S5-2 ; S5-3		
Ressources	:				
⇔ LE DOCUMENT RESSOURCE : LE RAID					
⇒ UN SERVEU	R				
\Rightarrow LE CDROM D'INSTALLATION DE VMWARE ESX SERVER 3.1 3.5.0					
⇒ UN PC VIRTUEL AVEC LE SYSTEME D'EXPLOITATION WINDOWS XP PRO					
⇒ LE LOGICIEL « VMWARE INFRASTRUCTURE CLIENT 2.5 »					

INSTALLATION ET UTILISATION DE VMWARE ESX SERVER

1. Présentation du TP

1.1. VMware ESX Server



VMware Server ESX est une solution permettant de créer et <u>faire</u> <u>fonctionner un ensemble de serveurs</u> Linux et Windows NT/2000 <u>sur une</u> <u>seule machine sous forme d'autant de serveurs virtuels</u>.

VMware Server ESX s'installe sans système d'exploitation hôte : il utilise son propre « noyau ».

1.2. <u>Schéma de principe du TP</u>





2.<u>Installation du serveur</u>

2.1. Photo du serveur

- 1) Sur la photo ci-dessous du serveur, repérer :
 - L'emplacement du lecteur optique
 - L'emplacement des disques durs
 - L'emplacement du bouton power
 - L'emplacement du bouton reset



2.2. <u>Procédure de mise en place du RAID 5</u>

- 2) Suivre la procédure suivante pour mettre en place le RAID5 sur le serveur :
- Mettre en marche le serveur :

Press <ESC> to view diagnostic messages Press <F2> to enter SETUP, <F12> Network

- Appuyer sur la touche qui permet d'accéder aux menus de configuration du BIOS.
 Entourer cette touche sur la copie d'écran précédente.
- Attendre l'affichage de l'écran suivant :

```
LSI MegaRAID BIOS Version G119 Aug 27, 2004
Copyright(c) 2004 LSI Logic Corp.
HA -0 (Bus 3 Dev 2) MegaRAID SCSI 320-1
Standard FW 1N38 DRAM=64MB (SDRAM)
© Logical Drives found on the host adapter.
© Logical Drive(s) handled by BIOS
Press <Ctrl><M> or <ENTER> to Run MegaRAID Configuration Utility
or Press <Ctrl><H> for WebBIOS
```



- Appuyer sur une des touches qui permet d'accéder à la configuration du RAID. Entourer cette touche sur la copie d'écran précédente.
- \circ Dans le menu « *Management* », cliquer sur « *Configure* » \rightarrow « *Easy Configuration* »
- Vérifier que le nombre de disgues durs à configurer est égal au nombre de disgues durs repérés à la question 1. Si ce n'est pas le 0hanna - 1 cas, éteindre le serveur et vérifier la bonne connexion des disques durs.
- Se positionner sur chacun des disques et appuyer sur la touche « espace », afin que « ONLIN AO1-OX », avec X le n° du disque dur, s'affiche à la place de « READY ».
- Se positionner sur le dernier disque ajouté à la zone (area) du RAID et appuyer sur la touche « entrée ».
- Configurer le RAID au niveau 5 :





Attention ! Si le nombre de disques durs est insuffisant, seul le RAID 0 est proposé. Indiquer ci-dessous le nombre de disgues minimum que doit posséder le serveur pour que leur regroupement en RAID5 soit possible :



positionnant sur « *initialize* ».

2SEN-TR



-Logical Drives-

Logical Drive 1

- Choisir la zone RAID configurée précédemment en appuyant sur la touche « espace ».
- Appuyer ensuite sur la touche qui permet de procéder à l'initialisation de la zone RAID.

Indiquer ci-dessous de quelle touche il s'agit :

Initialize ?-

• Accepter :



Appeler le professeur !!!

YES No

• Quand l'initialisation est terminée, quitter le programme de configuration du RAID

2.3. Installation de ESX server 3i 3.5.0

3) Installer ESX Server 3i 3.5.0, sur la zone RAID créée précédemment :

		Si	elect a D	isk		
Disk	Vendor	Mode l	1	Type	Size	Empty
Diskê MegaRAID LDO RAIDS 69424R SCS1/SATA 264 CB Y						

4) A la fin de l'installation, relever l'adresse IP de votre serveur

5) donner le mot de passe « okokok » au root du serveur. Indiquer ci-dessous la méthode :



Appeler le professeur !!!



- 3. <u>Supervision du serveur et création de machines virtuelles</u>
 - 3.1. <u>Installation et lancement de VMware infrastructure client sur</u> <u>un PC</u>



6) Télécharger le fichier VMware-viclient.exe depuis le serveur NAS-D044 (adresse IP = 192.168.231.15).

7) Démarrer votre PC virtuel XP1 et copier le fichier téléchargé sur son bureau. XP1 sera le PC de l'administrateur de votre réseau.

8) Exécuter le programme pour installer le logiciel VMware Infrastructure Client 2.5. Suivre les instructions suivantes :

langage :	anglais	
Nom d'utilisateur :	LP	
Organisation :	château blanc	
Installer le service de mises à jour de VMware Infrastructure		

3.2. <u>Utilisation du logiciel de supervision</u>

9) Ouvrir le logiciel : Démarrer → programmes → VMware → 🔗 VMware Infrastructure Client

10) Compléter les informations suivantes pour vous connecter au serveur :

To directly manage a singl To manage multiple hosts, VirtualCenter Server.	e host, enter the IP addres , enter the IP address or na	s or host name. me of a	
IP address / <u>N</u> ame:		•	
<u>U</u> ser name:	ļ		
Password:	ļ		
Security Warning			
Certificate Warnings			
An untrusted SSL certificate is installed on "192.168.227.105" and secure communication cannot be guaranteed. Depending on your security policy, this issue might not represent a security concern. You may need to install a trusted SSL certificate on your server to prevent this warning from appearing.			
The certificate received from "192.168.227.105" was issued for "localhost.localdomain". Secure communication with "192.168.227.105" cannot be guaranteed. Ensure that the fully-qualified domain name on the certificate matches the address of the server you are trying to connect to.			
Click Ignore to continue using the current SSL certificate.			
View Certificate			
Do not display any security	/ warnings for "192.168.227	7.105".	

L.BURRI

3.3. Création des machines virtuelles

3.3.1. Importation des images iso des CD d'installation

11) Tout d'abord, depuis le serveur NAS-D044 (adresse IP = 192.168.231.15), télécharger les images iso des CD d'installation de :

- Ubuntu Desktop 10.4
- Windows XP pro
- Trixbox 2.6

Placer ces images dans les documents de l'utilisateur du PC virtuel XP1 (Administrateur de votre réseau)

12) Dans l' « <u>Inventory</u> », du logiciel VMware Infrastructure Client, cliquer sur l'onglet « <u>configuration</u> » → « <u>storage</u> », puis cliquer droit sur « <u>datastore</u> » et sélectionner « <u>browse datastore</u> » :







14) Pour chacune des machines virtuelles, charger, dans le lecteur optique, l'image iso du CD d'installation

🖉 XP - Virtual Machine Propert	ies	
Hardware Options Resources		Virtual Machine Version: 4
Hardware Memory CPUs Floppy Drive 1	Summary 256 MB 1 Client Device	Device Status Connected Connect at power on
 CD/DVD Drive I (edited) Network Adapter 1 SCSI Controller 0 Hard Disk 1 	VM Network BusLogic Virtual Disk	Client Device Note: To connect this device, you must power on the virtual machine and then click the Connect CD/DVD button in the toolbar.
		Host Device Datastore ISO file [datastore2] WinXPpro.iso Browse

3.3.3. <u>Installation des systèmes d'exploitation et correction des</u> <u>erreurs</u>

 \checkmark 1^{ère} erreur :

15) Mettre en marche la première machine virtuelle. Il est possible que ce message d'erreur apparaisse :

Error	
8	Could not power on VM : Admission check failed for memory resource Please refer to the VMware ESX Server Resource Management Guide for information on resource management settings. Failed to power on VM
	OK

Quelle est la cause probable du problème ? Cocher la bonne réponse :



 \Box La machine virtuelle ne peut pas démarrer car vous ne possédez pas les permissions pour cela.

□ La machine virtuelle ne peut pas démarrer car il y a un problème d'allocation mémoire (la mémoire configurée est plus importante que la mémoire disponible)

16) Suivre la procédure suivante pour sous-dimensionner la mémoire réservée au système et permettre ainsi aux machines virtuelles de démarrer :

- Dans I' « <u>Inventory</u> », du logiciel VMware Infrastructure Client, cliquer sur l'onglet « <u>configuration</u> » → « software » → « <u>system resource allocation</u> ».
- Cliquer sur :

System Resource Allocation Simple Advanced

Adjust the items below to fine-tune the resource allocation for this host.

- \circ Sélectionner le nœud VIM (Virtual Infrastructure metodology).
- Diminuer la quantité de mémoire réservée au système à 256 MO :

Memory Resources Shares:	Custom	1000 📫
Reservation: 🔽 Expandable	—J——	256 🛨 MB
Limit: Unlimited	J	256 🛨 MB

• Redémarrer la première machine virtuelle.



En situation réelle (de production et non d'apprentissage), il n'est pas conseillé de sous dimensionner la mémoire allouée au système. Il est hautement conseillé d'augmenter physiquement la capacité de la RAM.

17) Procéder à l'installation du système d'exploitation sur les trois machines virtuelles.



Appeler le professeur !!!

✓ 2^{ème} erreur : pour les plus rapides

18) Au début de l'installation de Windows XP, ce message d'erreur apparaît :

Le programme d'installation n'a détecté aucun lecteur de disque dur installé dans votre ordinateur.

Assurez-vous que tous vos lecteurs de disques durs sont mis sous tension et connectés correctement à votre ordinateur, et que toutes les configurations matérielles liées aux disques sont correctes. Ceci peut inclure l'exécution d'un programme de diagnostic ou d'installation fourni par le fabricant.



Quelle est la cause probable du problème ? Cocher la bonne réponse :

Le système d'exploitation ne peut pas s'installer car Windows XP ne peut s'installer que sur un disque dur IDE

Le système d'exploitation ne peut pas s'installer car pour installer Windows XP sur un disque dur SCSI, une manipulation supplémentaire doit être faite au début de l'installation.

19) Rechercher sur Internet la méthode et éventuellement les pilotes pour installer Windows XP pro sur cette machine virtuelle.



Appeler le professeur !!!

4. Mise à zéro du matériel

20) Accéder de nouveau au programme de configuration du RAID et cliquer sur Configure → Clear Configuration. Effacer la zone RAID et redémarrer le serveur.



Appeler le professeur !!!

